
Blatt 24
Blatt 26
Zentrales Baulager
37+300
37+400
37+500
37+600
37+700
37+800
37+900
38+000
38+100
38+200
38+300
38+400
38+500
38+600
38+700
38+800
38+900
39+000
39+100
39+200
39+300
39+400
39+500
LWP-E1-47-003-V3
37+718
x = 565512.06
y = 5929643.01
LWP-E1-47-004-V3
38+191
x = 565402.02
y = 5929243.23
LWP-E1-47-005-V3
38+283
x = 565515.20
y = 5929192.50
LWP-E1-47-006-V3
38+773
x = 565735.44
y = 5928885.79
LWP-E1-47-007-V3
39+195
x = 565985.06
y = 5928586.92
M-E1-47-001-V3
RH: 38+600
x = 565664.03
y = 5929003.23
M-E1-47-002-V3
RH: 38+400
x = 565664.73
y = 5929003.73
M-E1-47-003-V3
RH: 38+310
x = 565664.10
y = 5929003.10
A-E1-47-001-V3
RH: 38+600
x = 565664.03
y = 5929003.23
L-E1-47-003-V3
Z-E1-47-001-V3
Z-E1-47-002-V3
Z-E1-47-003-V3
Z-E1-47-004-V3
Z-E1-47-005-V3
Z-E1-47-006-V3
Z-E1-47-007-V3
Z-E1-47-008-V3
Z-E1-47-009-V3
Z-E1-47-010-V3
Z-E1-47-011-V3
Z-E1-47-012-V3
Z-E1-47-013-V3
Z-E1-47-014-V3
Z-E1-47-015-V3
Z-E1-47-016-V3
Z-E1-47-017-V3
Z-E1-47-018-V3
Z-E1-47-019-V3
Z-E1-47-020-V3
Z-E1-47-021-V3
Z-E1-47-022-V3
Z-E1-47-023-V3
Z-E1-47-024-V3
Z-E1-47-025-V3
Z-E1-47-026-V3
Z-E1-47-027-V3
Z-E1-47-028-V3
Z-E1-47-029-V3
Z-E1-47-030-V3
Z-E1-47-031-V3
Z-E1-47-032-V3
Z-E1-47-033-V3
Z-E1-47-034-V3
Z-E1-47-035-V3
Z-E1-47-036-V3
Z-E1-47-037-V3
Z-E1-47-038-V3
Z-E1-47-039-V3
Z-E1-47-040-V3