

Masttabelle der Rückbaumasten Bl. 2328

Masttabelle						
Mast Nr. (Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
6	270,3	B14	WE4V1+0.00	88,27	34,45	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 24
7	272,2	B14	WA4V1+0.00	88,66	20,07	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 24
8		B14	T1V2+0.00	88,71	34,70	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 24
9	222,7	B15	WA3V5+4.00	88,83	39,79	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 25
10	299,9	B5	T2V2+0.00	89,43	33,56	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
11	251,1	B5	T1M1V2+0.00	90,02	33,62	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
12	242,9	B5	T1M1V2+0.00	89,11	33,69	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
13	243,0	B5	T1M1V2+0.00	89,46	33,47	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
14	242,9	B5	T1M1V2+0.00	89,42	33,43	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
15	243,3	B5	T1M1V2+2.50	89,87	36,00	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
16	264,4	B	WARH1Va+0.00	89,38	36,37	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 27
17	300,5	B	TRH1V1+68.00	90,14	110,04	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 27
18	571,5	B	TRH1V1+68.01	89,78	110,05	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 27
19	299,5	B	WARH1Va+0.00	89,13	90,93	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 27
20	170,4	B5	W1V1+0.00	89,55	33,64	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
1021	295,1	B32	T1+0.00	89,41	48,40	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 28
22	239,2	B22	T2S1V1+0.00	89,15	43,77	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 29
23	288,0	B5	W1WSP3V2+0.00	90,12	37,40	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 30
24	260,9	B5	T1V2+0.00	89,47	33,68	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
25	252,9	B5	T1V2+0.00	88,94	33,83	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
26	208,3	B5	T1V2+0.0	89,01	33,37	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
27	232,5	B5	T1V2+0.0	89,57	33,69	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
28	278,6	B5	T2V2+0.0	90,55	33,66	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26

Masttabelle der Rückbaumasten Bl. 2328

Masttabelle						
Mast Nr. (Bl. Nr.*)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart und Verlängerung [m]	Höhe Maststandort über NHN*) [m]	Masthöhe über EOK*) [m]	Bemerkungen
29	281,5	B5	T2V2+2.5	88,22	36,32	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
30	308,8	B5	T2+0.0	89,42	33,74	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
31	248,7	B5	W1+2.5	90,6	35,72	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
32	234,8	B5	T1+0.00	89,9	33,48	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
33	237,1	B5	T1+0.00	90,09	33,91	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
34	244,8	B5	T1+0.00	88,86	33,50	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
35	254,3	B17	WA1M5V1+0.00	90,54	23,14	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 31
36	244,6	B17	WA1M6V1+0.00	90,03	23,30	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 31
37	253,7	B5	T1V2+0.00	90,07	33,44	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
38	249,0	B5	T1V2+0.00	89,93	33,83	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
39	231,3	B5	W1WSP3V2+0.00	90,76	36,94	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 30
40	254,5	B5	T1V2+7.50	89,81	40,98	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
41	267,0	B5	T1V2+0.00	89,3	33,58	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
42		B5	T2V1+7.50	88,98	41,32	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
52	232,1	B5	T1V2+0.00	90,78	33,48	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
53	281,9	B5	T1M1V2+0.00	90,33	33,54	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
54	219,4	B5	T1M1V2+2.50	91,61	35,78	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 26
55	254,1	B22	WA1+2.50	91,82	44,40	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 29
56		B22	WE3+5.00	91,71	46,98	siehe Register 3.1 Rückbaumast Blatt 29

Masttabelle der Rückbaumasten Bl. 2328

*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

Mastart und Verlängerung:

T1/T2/T3 = Tragmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (ausführbare Spannfeldlänge)

WA1/WA2/WA3/WA4/WA5 = WinkelAbspannmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

WA2WE/WA4WE = WinkelAbspann - WinkelEndmast. Ziffer kennzeichnet spez. Masteigenschaften (Winkelgruppe)

Winkelgruppe = 1 : 160° - 180°

2/WA2WE : 140° - 180° / 140° - 180°

3 : 120° - 140°

4/WA4WE : 100° - 120/100° - 140°

5 (nur 380 kV) : 90° - 100°

ET1 = Erdseiltraverse

ET2 = Erdseilhörner (doppelte Erdseilspitze)

ABZWx = Abzweigmast

ZGx = ganze Zusatztraverse gegenüber Mastgrundtyp

Sx = Traversenänderung gegenüber Mastgrundtyp

Mx = Mastschaftänderung

M1 = verstärkte Erdseilstütze

SMx = Sondermast

Kx = Kabeltraverse

0.0/ +3.0/... = Zahl kennzeichnet die Masterhöhung gegenüber dem Mastgrundtyp in Metern

NN = NormalNull

NHN = NormalHöhenNull

EOK = ErdOberKante

Beispiel: WA2WEET2 : kombinierter WinkelAbspann-WinkelEndmast in der Winkelgruppe 2 (140° - 180°) mit Erdseilhörnern